



Dawkomierz TLD – instrukcja użytkowania

Każdy klient CLOR ma przydzielone dwa zestawy dozymetrów – jeden na kwartały parzyste i drugi na kwartały nieparzyste. Obsługa odbywa się w systemie rotacyjnym, który gwarantuje ciągłość pomiarów.

JAK PRZEBIEGA CYKL POMIAROWY

1. CLOR wysyła do Państwa jednostki komplet dawkomierzy TLD na dany okres pomiarowy.
2. Otrzymane dawkomierze indywidualne należy rozdzielić między pracowników objętych kontrolą zgodnie z przypisaną numeracją.
3. Pod koniec kwartału należy złożyć **zamówienie dozymetrów** na kolejny kwartał w [Systemie Kontroli Dawek](#).
4. Po wymianie dozymetrów, zestaw z minionego kwartału należy **niezwłocznie odesłać** do naszego laboratorium uzupełniając jednocześnie w [Systemie Kontroli Dawek](#) **zlecenie pomiaru**, w którym wskazują Państwo faktyczny okres pomiarowy.
5. Wyniki oszacowanych dawek dostępne będą w elektronicznym [Systemie Kontroli Dawek](#).

ZASADY NOSZENIA DAWKOMIERZY

Indywidualny	należy nosić przypięty do fartucha/ ubrania, na wysokości serca. Jeżeli przy pracy używany jest ochronny fartuch ołowiany, wówczas dawkomierz należy umieścić pod nim
Środowiskowy	powinien być umieszczony w pomieszczeniu w którym ma być prowadzony pomiar.
Oczny	należy nosić po prawej lub lewej stronie, najbliżej źródła promieniowania, na wysokości oka. Gdy podczas pracy stosowane są okulary ochronne dawkomierz należy umieścić pod okularami.
Pierścionkowy	powinien być noszony na ręce najbliżej źródła promieniowania. Jeśli podczas pracy stosowane są rękawice ochronne/ chirurgiczne, należy go umieścić pod nimi. Przed odesłaniem zdezynfekować.
Nadgarstkowy	należy nosić na ręce najbliżej źródła promieniowania. Jeśli są stosowane rękawice ochronne umieścić pod nimi, bezpośrednio przy skórze.

WAŻNE PRZYPOMNIENIA

- Zagubienie lub zniszczenie dawkomierza należy niezwłocznie zgłosić do Pracowni - otrzymają Państwo dawkomierz zastępczy.
- Nie należy odsyłać dawkomierzy, jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze kompletu na kolejny okres. Jeżeli nadszedł termin wymiany, a nie otrzymali Państwo dozymetrów na podmiannę prosimy o kontakt z Pracownią.
- Dawkomierze należy odesłać do CLOR jak najszybciej po otrzymaniu nowego zestawu.
- Dawkomierze należy chronić przed zamoczeniem, wysoką temperaturą i uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno otwierać ochronnych obudów w których się znajdują.
- Dawkomierze można myć i sterylizować ogólnie stosowanymi środkami chemicznymi. Nie można sterylizować dozymetrów metodą temperaturową!